

ขั้นตอนการใช้เครื่องฉาย PROJECTOR

หน่วยงาน
อาคาร
สถานที่
และบริการ
มธพ.
โทร. 8520

ขั้นตอนแบบย่อ

1

เปิด SWITCH BREAKER : ON



2

รีโมทหรือ
กดสวิทช์
POWER : ON
แสงสีเขียวจะ
กะพริบขึ้น



มีแสงสีเขียว
แสดงว่าเปิดติดแล้ว
รอ 1 นาที จนกว่าภาพ
จะขึ้นที่จอรับภาพ

3

เชื่อมต่อสายสัญญาณที่ช่อง VGA OUT(D-SUB)
ของเครื่อง COMPUTER และช่องรับสัญญาณ
VGA ไปยัง PROJECTOR



ขั้นตอนแบบละเอียด

1. เปิด SWITCH BREAKER ของเครื่อง PROJECTOR ที่ผนังข้างห้อง
ไฟสถานะของเครื่อง PROJECTOR จะเป็น **แสงสีแดง**
เปิด SWITCH BREAKER ของเครื่องขยายเสียงที่ผนังข้างห้อง
เปิด SWITCH BREAKER กดปุ่ม/ดึงเลื่อนจอร์บภาพลง
2. เปิดสวิทช์ POWER ON ที่รีโมทของเครื่อง PROJECTOR ไฟแสดง
สถานะจะเป็น **แสงสีเขียว** จากนั้นไฟแสดงสถานะดังกล่าวจะกะพริบ
แสงเครื่องฉายจะปรากฏขึ้นที่จอภายในเวลา 15 วินาที
3. เชื่อมต่อสายสัญญาณช่อง **VGA OUT(D-SUB)**
ของ **COMPUTER** แล้วเปิด **COMPUTER**



- กรณีที่ **COMPUTER** ไม่แสดงภาพขึ้นจออัตโนมัติให้กดแป้นโลโก้



จะขึ้นดังรูปให้เลือก **Duplicate**



- กรณีระบบปฏิบัติการ WINDOW XP ให้คลิกขวาที่หน้า DESKTOP แล้วเลือก
การส่งสัญญาณไปยัง MONITOR + PROJECTOR ตั้งค่าความละเอียดที่หน้าจอ
800X600PX จะดีที่สุด

4. กรณีเชื่อมต่อผ่านเครื่องฉายภาพ (VISUALIZER)

เพื่อแสดงภาพออกไปที่ PROJECTOR

- 4.1 เชื่อมต่อสายสัญญาณที่ช่อง **VGA IN(RGB IN)** ของ **VISUALIZER**
และเชื่อมกับช่อง **VGA OUT** ของ **COMPUTER**
- 4.2 กดปุ่มเลือกช่องสัญญาณบนเครื่องฉายภาพ
3 มิติ โดยเลือกปุ่ม **COMPUTER**
(บางเครื่องเรียกว่า PC, VGA หรือ RGB)



VGA IN(RGB IN) ของ VISUALIZER

5. วิธีการปิด PROJECTOR

กดปุ่มที่เครื่องหรือรีโมท POWER: **OFF** 2 ครั้ง โพรเจคเตอร์
อยู่ในสถานะ **STAND BY** (แสงสีเขียวกะพริบ) รอ
จนเครื่องเย็นและพัดลมหยุดหมุนแล้วจึงค่อยปิด
SWITCH BREAKER ที่ผนังข้างห้อง

ข้อควรระวัง

ห้าม เปิด - ปิด เครื่องภายใน 2 นาที
อาจทำให้ PROJECTOR เกิดความเสียหายได้